●日時を29~31日に設定し、「▲毎月」を選択したとき、29~31日が存在しな

い月では、スケジュールは設定されません。

【引くり返す回数(00~99回)を入力し、⑥を押す。

●「昼毎年」を選んだ場合、くり返す回数は設定できません。

■ くり返す回数変更: ※ (回数)

△●を押す。

日時の決まった予定(スケジュール)と、期限の決まった用件(アクションアイテム)

の2種類の予定が登できます。 ●V602SH/SDメモリカードともに、スケジュールとアクションアイテムを合わせて400

●画像の表示方法の設定など、各種設定が行えます。(P.15-17)

●アクションアイテムは、用件が終わったあと、完了操作を行ってください。(『全P.15-17)

赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でスケジュール/アクションアイテムの やりとりができます。(C倉P.13-3)

ただし、シークレットを「ON」に設定しているスケジュール/アクションアイテム は送信できません。

スケジュールを登録する

スケジュール機能

スケジュールの登録

件まで登 できます。

●アラームを設定したり、アラームのオプションも設定できます。

☆☆を押す。 スケジュール画面が表示されます。


ク 『猿歌』(新規スケジュール作成)を押す。

●もう一度深滑を押すと、カレンダー画面から月日が選べます。

? 開始/終了日時を入力する。

●開始日時と終了日時を、西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入

●開始日時は必ず入力してください。



スケジュール画面

▲ 1回だけの予定のとき

■●を押す。

くり返しの予定のとき

■⑥ (周期)を押す。

●を押す。

▲ 件名を入力し、⑥を押す。

【「件名」を選び、●を押す。

●件名は最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。必ず入力してください。

▼ スタンプを設定するとき

■「スタンプ」を選び、●を押す。

ロスタンプを選び、●を押す。

内容を入力するとき

■「内容」を選び、●を押す。

□内容を入力し、●を押す。

●最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

アラームを設定するとき

∏「アラーム」を選び、**●**を押す。

「MON」を選び、●を押す。

●このあと「**III アラーム時刻**」を設定しないと、スケジュールの開始時刻にア ラームが鳴動します。

メッセージを表示する:「**図メッセージ**」選択◆⑥◆メッセージ入力◆⑥

■ アラームの詳細を設定:「図サウンド設定」選択
● ● © P.15-10

オプション(©27.15-10)を設定「個オプション」選択 ◆ ⑥ ◆ ©27.15-10

図の(完了)を押す。

各種設定を行うとき

Ⅲ「オプション」を選び、●を押す。

■ 以降の操作: 『 P.15-18、P.15-19

すべての項目の設定が終われば、⑥(完了)を押す。

登 の確認画面が表示されます。

■他の日時に登 :操作2~8をくり返す

■ SDメモリカードへ登 : ⑥(園)

■登 先の変更:上記操作のあと、◎(湯)

②「■YES」を選び、●を押す。

スケジュールを登した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタ ンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

登録したスケジュール当日

■ まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「園」(アラームONの 場合)または「圓」(アラームOFFの場合)が表示されます。(その日の最後の予定の時 刻が過ぎると消えます。)

- **2** 🗷 (新規アクションアイテム作成)を押す。
- **3** 件名を入力して、●を押す。
 - ●件名は最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。必ず入力してください。
- **▲**「期限」を選び、**●**を押す。
 - ●期限日時は西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。必ず入力してください。
- 5 1回だけの予定のとき
 - ■●を押す。
 - ●このあと、操作6へ

くり返しの予定のとき

- ■◎(周期)を押す。
- - ●日時を29~31日に設定し、「**昼毎月**」を選択したとき、29~31日が存在しない月では、アクションアイテムは設定されません。
- 【引くり返す回数(00~99回)を入力し、●を押す。
 - ●「**⑤**毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。
 - くり返す回数変更: 💖 (回数)
- 4 ●を押す。
- 6 スタンプを設定するとき
 - ■「スタンプ」を選び、●を押す。
 - ☑スタンプを選び、●を押す。

内容を入力するとき

- ■「内容」を選び、●を押す。
- □内容を入力し、●を押す。
 - ●最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

優先順位を決めておくとき

- ■「優先度」を選び、●を押す。
- 2□「■未設定」~「③低」を選び、●を押す。

各種設定を行うとき

- **■「オプション」を選び、●を押す。**
 - 以降の操作: © P.15-18、P.15-19
- 7 すべての項目の設定が終われば、②(完了)を押す。
 - ■他の日時に登 :操作2~7をくり返す
 - SDメモリカードへ登 : ◎(型)
 - ■登 先の変更:上記操作のあと、◎(』)
- ♀「■YES」を選び、●を押す。

完了済のアクションアイテム

- 完了したアクションアイテムは、次の操作で完了日時を入力できます。

 「海津」 ♥ (メニュー) → 表示切替選択 ▶ → 「個全件一覧表示」選択 ▶ → 完
 - 了したアクションアイテム選択▶●(完**了**)▶「**■YES**」選択▶●
- ●完了済のアクションアイテムは、スケジュール画面には表示されません。
- 完了済アクションアイテムの自動消去: © P.15-21

アラーム設定の指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していたときは、アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- ●SDメモリカード内のスケジュールの開始時刻になっても、アラームは動作しません。
- ●アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
- ●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- ●アラーム音の停止、電話番号表示設定、スヌーズ設定は、P.15-9を参照してください。



- ●通話中に予定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了 後@を押すとアラーム音が鳴ります。
- ●アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (『倉子P.3-3)は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、 「サイレント」になります。
- ●サブディスプレイに予定の画面が表示されているときに、 © を押すと、登されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。もう一度 © を長く(1秒以上)押すと、待受画面に戻ります。

スケジュールの各種設定

スケジュールやアクションアイテムの設定時刻の動作を設定します

| スケンユールやアンションアイテムの設定時刻の動作を設定します。 | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| シークレット設定 | 予定をシークレットデータにします。 | | | | |
| ピクチャーメモ※1 | スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示します。 | | | | |
| 電話※2 | 予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。 | | | | |
| メール予約 ^{※2} | 予定時刻に送信するメールを設定します。 | | | | |
| 日付色 | カレンダーに表示される日付色を設定します。 | | | | |
| 待受表示設定 | 待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定します。 | | | | |
| 自動消去保護 | 登 内容を自動的に保護するかどうかを設定します。 | | | | |
| 優先度※1 | 設定方法は、アクションアイテムの「 優先度 」と同じです。 (心? P.15-16 操作6) | | | | |
| アラーム*3 | 設定方法は、スケジュールの「 アラーム 」と同じです。 (企7.15-15 操作 7) | | | | |
| 状態 | 予定の状態を設定します。 | | | | |

- ※1 スケジュールだけに設定できます。
- $\times 2$ 「電話」「メール予約」の設定方法については、P.15-11を参照してください。
- ※3 アクションアイテムだけに設定できます。
- ●P.15-18、P.15-19の各操作は、次の各操作を行ったあとの画面から行います。
- ■スケジュール登 時: **P.15-15**操作7「オプション」選択**→** ●
- ■アクションアイテム登 時: P.15-16操作6「オプション」選択 **●** ●

「ON」に設定した予定は、シークレットモード(*©***27.14-7**) 設定時だけで表示されます。

調い上が ○FF

シークレット設定にする

「シークレット設定」選択 ▶ ● ▶ 「**■**ON」選択 ▶ ●

●「ON」に設定したスケジュールは、シークレットモードで表示されます。

シークレット設定を解除する

「シークレット設定」選択▶●▶「図OFF」選択▶●

ピクチャーメモ

撮影した静止画や動画、データフォルダの画像などが設定できます。

■スケジュールだけに設定できます。

静止画を撮影して登録する

「ピクチャーメモ」選択 ▶ ● **▶** 「**11** モバイルカメラ」選択 **▶** ● **▶** 「**11** 写 メールモード」選択 **▶** ● **▶** 撮影 (*©* **7** P.6-10) **▶** ● (登録)

動画を撮影して登録する

「ピクチャーメモ」選択◆ ● ◆ 「■モバイルカメラ」選択◆ ● ◆ 「 **2**ムービー写メールモード」選択◆ ● ◆ 「 **1**Nancyモード」 / 「 **2**MPEGモード」選択◆ ● ◆ 撮影 (『 **2** P.6-19) ◆ 「 **1** T登録」選択◆ ●

データフォルダから選択する

「ピクチャーメモ」選択 ◆ ● ◆ 「**2**データフォルダ」選択 ◆ ● ◆ 「**1**ピクチャー」~「**3**ムービー」選択 ◆ ● ◆ 画像選択 ◆ ●

ピクチャーメモの解除

「ピクチャーメモ」選択▶●▶「圓設定解除」選択▶●

日付色

7色の中から設定できます。

調明 カレンダー設定色

「日付色」選択▶●▶カラー選択▶●

●日付色を設定していても、表示内容が「1 間詳細表示」のときは、表示されません。

待受表示設定

待受画面に予定を表示するかどうかを設定します。 (予定1件ごとに設定できます。)

調い上げ時ON

「待受表示設定」選択▶●▶「■ON」/「②OFF」選択▶●

●他人に見られたくない予定は「OFF」にすることをおすすめします。

スケジュールの表示

■ スケジュールを待受画面に表示するときは、カレンダー表示形式(**©*?7.7-4**)を「**図ス タンプ**+**スケジュール表示**」に設定します。

待受詳細表示の設定

 自動消去保護

「ON」に設定すると、消去したくないスケジュールを自動的 に保護します。

調ルLI開OFF

「自動消去保護」選択▶●▶「■ON」/「②OFF」選択▶●

状態

予定の状態を、「予定」、「完了」のいずれかに設定します。

「状態」選択▶●▶「圓予定」/「❷完了」選択▶●

スケジュールを確認する

』 スッ淡ニッレを押す。

2 スケジュールを確認する日を選び、**●**を押す。

② 確認するスケジュールを選び、●を押す。

データフォルダ登 : ♥ (メニュー) → 「データフォルダに 保存」選択→ ● → タイトル入力→ ● → 登 先選択→ ●

優先度/状態マークの表示は、以下のとおりです。

| マーク | 優先度 | 状態 | マーク | 優先度 | 状態 |
|------|-----|----|-------|-----|----|
| □(緑) | 未設定 | 予定 | ☑ (緑) | 未設定 | 完了 |
| 口(黄) | 低 | 予定 | ② (黄) | 低 | 完了 |
| 口(赤) | 高 | 予定 | ②(赤) | 高 | 完了 |

優先度/状態マーク

◢ 確認を終了するときは、◎(戻る)を押す。

表示内容の切り替え

- ■「スケジュールを確認する」の操作1のあと⑩(切替)を押すと、「アクションアイテム 表示」→「1 間詳細表示」→「1ヶ月スタンプ表示」→「スケジュール表示」→「全 件一覧表示」→「スタンプ+詳細表示」の順に表示が切り替わります。
- 表示される内容は設定(制限)できます。(©3°P.15-21)

スケジュールの件数/作成者/管理番号の確認

- ■登済のスケジュールの作成者/管理番号は、次の操作で確認します。

 「スケジュールを確認する日」選択◆⑥◆「スケジュール」選択◆⑫(メニュー)◆「詳細」選択◆⑥
 - ●スケジュールの新規登 時に自動的に設定された管理番号が表示されます。作成者はオーナー情報(『全子P.2-24)の名前が表示されます。
 - ●表示内容を「スタンプ+詳細表示」、「1 間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のいずれかに設定しているときは、詳細メニューは表示されません。

B

その他の機能

45

その他

の機能

- 🤈 スケジュールを確認する日を選び、 ●を押す。
- 2 編集するスケジュールを選び、●を押す。
- ◢ ਓ (メニュー)を押す。
- 【「編集」を選び、●を押す。
- ▲ 変更する項目を選び、●を押す。
 - ●編集方法は、スケジュールの登 時と同様です。(**© P.15-14**の操作3以降)
- **7** 編集が終われば、**②** (完了)を押す。
- ♀「■新規登録」または「❷上書登録」を選び、●を押す。

スケジュールを消去する

1件消去

スケジュールを1件ずつ消去します。

1日消去

スケジュールを1日単位で消去します。

| マスケジュールを消去する日選択 ◆ ● ◆ ♥ (メニュー) ◆ 「全消去」 選択 ◆ ● ◆ 「② 1 日スケジュール全消去」/「③ 1 日アイテム全消去」選択 ◆ ● ◆ 「■全て」 / 「② 保護以外」選択 ◆ 操作用暗証番号入力(4 ケタ) ◆ ● ◆ 「■YES」選択 ◆ ●

過去/全件消去

過去またはすべてを消去します。

その他のスケジュール関連機能

自動消去設定

最大登 件数を超えた、スケジュール/アクションアイテム (完了)を古い順から消去します。

お買い上げ時 〇FF

カレンダー曜日色

曜日ごとに色を設定できます。

| ****|| ◆ ****|| ◆ ****|| ◆ ****|| ◆ ****|| ◆ ****|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ◆ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***|| ♦ ***

表示設定

スケジュールの表示方法を設定します。

▼▼▼▼▼ (メニュー) ▼ 「表示切替」選択▼● ▼ 「■スタンプ+詳細表示」~「⑥全件一覧表示」選択▼●

切替表示設定

■ スケジュール画面で (切替)を押すと、表示内容が切り替わります。(です P.15-19)

• このときに表示される内容を設定 (制限) することができます。

● (メニュー) → 「表示切替」選択 → 「**図** 切替表示設定」選択 → ● → 表示方法選択 (※) → ● (表示方法選択 → ● をくり返す) → ● (表示するときは「ロ」の行を、表示しないときは「**図**」の行を選択します。

B

その他の機能

その他の機能

45